Anlernen und aktivieren der Transponder !

Das Aktivieren der Transponder ist nur im Auto möglich.

Einmal kurz drücken 0,1 sek.
LED leuchtet kurz **orange** und geht aus.

Einmal für 2 Sekunden drücken
LED leuchtet **orange**
Noch einmal für 2 Sekunden drücken
LED leuchtet **grün.**

Danach den Knopf loslassen.
LED geht dann aus.

Zum testen den Knopf für 0,1 sek. drücken
LED muss **grün** leuchten.

Das Anlernen neuer Transponder geht
einfach über die App !!



